

SNAP BLOCK

1.5 型デジタルフォトフレーム

ユーザーマニュアル (保証書付き)

アイテムナンバー：SNAP03011012

【お使いになる前に】

このたびは本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本マニュアルをお読みいただき、正しくお使いください。

- ・水や湿気が多い場所での使用、保管は避けてください。故障の原因となります。
- ・直射日光や高温な場所での使用、保管は避けてください。故障の原因となります。
- ・故意に落としたり、投げつけたりしないでください。故障やけがの原因となります。
- ・分解や改造はしないでください。故障の原因となります。
- ・液晶画面は非常に傷つきやすいので、鋭利な物でひっかいたり、たたいたりしないでください。
- ・本体が汚れた場合は、水や洗剤は使用せず、乾いた布でふき取ってください。
- ・小さいお子様が遊ばれる際は、誤って飲み込んだりしないよう、保護者の方が付き添ってください。
- ・内蔵メモリー内の画像は、本体の故障などにより、データが消失する可能性があります。
- ・大切なファイルは必ずバックアップを取って頂きますようお願いいたします。
- ・いかなる場合におきましても、弊社ではデータの消失などにつきまして、一切の責任を負いません。
- ・本製品は、意匠権を有する製品であり、製造に関するすべての権利は国際法によって保護されています。


【付属品】

製品本体、USB ケーブル、ユーザーマニュアル（本書）、3ヶ月間保証書

【製品仕様】

ディスプレイ：1.5 型 / 解像度：128x128 ピクセル
対応画像フォーマット：JPEG / BMP / GIF
電源：充電リチウムバッテリー
バッテリー充電時間：約 1 時間 / バッテリー持続時間：約 4 時間
内蔵メモリー：最大 107 枚まで記録可能

【各部の名前】



商品に不具合等ございましたら、ご購入店もしくは弊社までご連絡下さい。

発売元：Hikali Media International (taiwan)
輸入販売元：株式会社エストゥエス
〒151-0066 東京都渋谷区西原 2-45-9 tel : 03-5454-0287

【本体の操作方法】

1. Menu キーを長押しし、電源をつけると、そのまま写真表示モードになります。
UP,DOWN キーで、表示したい写真を選ぶことができます。
また、Menu キーを押すと、メインメニュー画面になります。

2. メインメニュー画面について

USB 接続	はい	USB 接続という表示が出てお使いの PC のデスクトップ上に DPFMate のアイコンが出てきます。
	いいえ	スライドショー画面に戻ります。
スライドショー	UP、Down キーで、1～15 秒の間隔で表示時間を選ぶことができます。 0 秒に設定しますと、スライドショー機能はオフになります。	
電源オフ	電源がオフになります。	
自動オフ	電源が切れる時間を設定できます。(1～30 分) 0 分に設定すると、この機能はオフになります。	
バックライト	ディスプレイの明るさを設定できます。(01～21)	
時計表示	デジタル時計が表示されます。	
時計設定	日付・時間を設定できます。(曜日は自動表示されます)	
一枚削除	はい	表示していた画像を一枚削除します。
	いいえ	スライドショー画面に戻ります。
全て削除	はい	全ての画像ファイルを削除します。
	いいえ	スライドショー画面に戻ります。
終了		スライドショー画面に戻ります。

※UP キーもしくは DOWN キーを長押ししますと、画面右下に時計が表示されます。
※PC と接続している間、画面の左上に充電のインジケータが表示されます

【画像の転送方法について】

アプリケーション「DPF Mate」
本製品を USB ケーブルで PC に接続すると、製品に内蔵された「DPFMate」というアプリケーションがデスクトップ上にマウントされます。こちらを起動してください。

CAUTION 画像転送中に、ケーブルを抜いたりしないでください。
画像が消失してしまう可能性があります。



【操作ボタンについて】

- +** 画像を拡大表示します。
- 画像を縮小表示します。
- clear** 画像サイズを自動変更します。
- Rotel** 画像が反時計回りに 90 度ずつ回転します。
- RotelR** 画像が時計回りに 90 度ずつ回転します。
- Add** 選択したファイルを内蔵メモリー画像に追加します。
- Setting** フォントや背景の色を変更します。
- Save** 選択した内蔵メモリーの画像を PC へ保存します。
- Save All** すべての内蔵メモリーの画像を PC へ保存します。
- All** 内蔵メモリーの画像を全て選択します。
- Delete** 選択した内蔵メモリーの画像を消去します。
- Download** 設定した内容を本体へ転送します。この作業をしないと設定した内容が反映されませんので、必ず実行して下さい。
- Exit** アプリケーションを終了します。

※PC から本体へ転送した画像ファイルは、自動的に 128x128 の解像度になります。

保証書

製品名：SNAP BLOCK 型番：SNAP03011012

お買い上げ年月日：

お客様名：

ご住所：

お電話：

販売店：

【保証規定】

マニュアルに基づく正常な利用方法により故障した際には、無償修理または交換を致しますので、保証書またはレシートを添えて弊社までお送り下さい。

また、下記に該当する場合、保証対象にはなりません。
・保証書のご提示がない場合
・取り扱いの不注意による故障
・分解、改造などをされた場合
・火災、地震その他天変地異による故障

保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
保証書は日本国内のみにおいて有効です。

輸入販売元：株式会社エストゥエス
〒151-0066 東京都渋谷区西原 2-45-9
TEL：03-5454-0451

※保証期間：お買い上げより3ヶ月間